

Monteringsvejledning til fodrumsisolering

04-010801 Fiat 250 Bj.2012 - 2014 manuel gear / 04-010801.1 Fiat 250 Bj.2012 - 2014 automat gear

04-010901 Fiat 250/290 ab Bj.2014 manuel gear / 04-010901.1 Fiat 250/290 ab Bj.2014 automat gear

Fodrumsisoleringsmåtten monteres én gang og forbliver derefter i køretøjet.



Rengør limnings området på instrumentbrættet ca.2 cm bredt med acetone eller alkohol, klæb velcrobåndet på fører- og passagersiden til underkanten af instrumentbrættet. I koldt vejr varmes klæbemidlet og velcrobåndet op med en hårtørrer og trykkes fast.



Fastgør de medfølgende adapter rør til de tilsvarende varmeudtag på køretøjet på fører-/passagersiden.



OBS !

Førersiden kan nemt ses og nås. Dette er ikke muligt på passagersiden og kan kun skubbes op af følelse og intuition. Sørg for, at den på svejste tragt på passagersiden ikke er foldet ind, når den skubbes åben, og dermed forhindres luftstrømmen. Kontroller venligst, at den sidder korrekt ved at bringe varmeblæseren ned til benpositionen og lade den blæse kraftigt. Når luften kommer ud af adapter rørene, er den korrekte position nået.



Fordel fodrums isolering i hele fodrummet. Tilslut nu adapter rørene, der er koblet til køretøjet, til varmeudtagene i fodrums isoleringen, fastgør fodrums isoleringen til velcroen.



Åbn forbindelsestappene på førersiden fra den øverste del til den nederste del. Træk den nederste del af fodrums isoleringen i førersiden bagud så langt som muligt, og sørg for, at ratudskæringen sidder korrekt. Tildel forbindelsesstropperne, der kommer fra den øverste del bag ratstammen og mellem pedalerne. (med automatik er det kun en forbindelsesstrop)



Fodrumsisoleringens sidedele fastgøres til venstre og højre under hjulkasselisten (3 skruer på hver side).

Ved integrerede modeller kan sidebefæstelsen være anderledes, da hjulkasserne kan dækkes.

Her skal man gå frem individuelt ved, at fodrums isoleringens sidedele kan føres ind under eksisterende sidehylder, eller sidelisterne skal afkortes (klippes af med saks) og limes på evt.



Tryk den fuldt monterede fodrums isolering fast på velcroen igen, og skru den fast på instrumentbrættet med de 6 skruer på de angivne punkter.

(Se røde pile)

Der gives ingen garanti på isolering der ikke er monteret af os.