

Monteringsvejledning til udvendig isolering

Udgaven til Alkove- Delintegreret og Van modellerne.



Hæng sidemåtten på døren ovenfra, før gummistroppen rundt om dørkarmen og fastgør sugekop til sideruden indefra.



Placer frontmåtten over vinduesviskerne på forruden og monter med velcrobåndet på sidemåtten, fastgør elastikker til enten spejlet eller hjulkassen.



Gummi stropper

Fastgør sidedelen til spejlet eller hjulkassen.



Udvendig isolering korrekt monteret.



Om nødvendigt kan frontmåtten foldes ned langs velcroen fra top til bund.

OBS. vi har intet ansvar ved forkert anvendelse, og fastgørelse af elastikker og gummi sugekopper. Elastikkerne kan smække tilbage, med risiko for personskade, eller beskadigelse af autocamperen.